TimeKeeping Systems, Incorporated

Guía de Instalación

GUARD1/plus server edición

Version 5

© 2014 TimeKeeping Systems, Inc.
GUARD1 PLUS y THE PIPE son marcas commerciales registradas de TimeKeeping Systems, Inc.

Guía de Instalación de GUARD1 PLUS SE 5

Contenido

Visite nuestra página Web ii
GUARD1 PLUS Server Edición Requisitos del Sistema 1
Requisitos del PC 1
Requisitos de Software 1
Requisitos de Hardware 2
Firewall de Windows 2
Información que necesitará 3
Descripción de Guard1 Plus SE 5 Componentes 4
Descripción General de la Instalación 5
1. Configure el SQL Server 5
2. Configure el GUARD1 PLUS SE Server 5
3. Configure el GUARD1 PLUS SE estación(s) 5
4. Conecte los Descargador(s) 5
Instalar GUARD1 PLUS Server Edición 6
Configure el SQL Server 6
Instalar el GUARD1 PLUS Server Edición 6
En el Server 6
En la Estación(s) 9
Actualizando GUARD1 PLUS Server Edición 11
Actualizando desde GUARD1 PLUS 2.81 11
Actualizando desde GUARD1 PLUS SE 4.40 or 4.30 11
Configure el SQL Server 11
Actualizar el GUARD1 PLUS Server Edición 12
En el Server 12
En las Estaciones 16
Conectando su Descargador 18
Conecte un Descargador USB 18
Conecte un Descargador IP 18
Botones Adición 19
Borrar el PIPE 19
Añadir Botones 19
Crear un Tour 19

Visite nuestra página Web

Puede encontrar la última versión de este y otros documentos de GUARD1 PLUS en *http://www.guard1.com/support*

Nuestra Base de Conocimientos en *http://www.guard1.com/support/kb* contiene información detallada y actualizada sobre la instalación, configuración y solución de problemas de GUARD1 PLUS Server Edición 5.

Agradecemos sus sugerencias! Si tiene una sugerencia o encuentra una discrepancia, póngase en contacto con nosotros en *support@guard1.com* o *support.europe@guard1.com*.

GUARD1 PLUS Server Edición Requisitos del Sistema

Requisitos del PC

Server

- 2.66 GHz CPU
- 4 GB de RAM
- 20 GB de espacio en el disco duro*****
- Unidad de CD
- Se requiere un puerto USB para el Descargador USB

*****Los requisitos actuales variarán en función de configuración del sistema y las aplicaciones y características que decida instalar. Espacio disponible en disco adicional puede ser necesario. El espacio en el disco duro es de GUARD1 PLUS SE instalación del programa y no tiene el espacio suficiente para el almacenamiento de base de datos. Consulte la documentación de MS SQL Server para obtener más información sobre requisitos de almacenamiento de bases de datos.

Estación de Client

- 2.80 GHz CPU
- 4GB de RAM
- 2 GB de espacio en el disco duro
- Conectividad de red (10 MB o superior recomendado)

Estación de Attendant

- 2.80 GHz CPU
- 2 GB de RAM
- 2 GB de espacio en el disco duro
- Se requiere un puerto USB para el Descargador USB

Requisitos de Software

Server

- Windows Server 2012 R2
- Microsoft .NET Framework 4.5 (activado de forma predeterminada en Server 2012 R2)
- Una de estas versiones de soporte compatibles de Microsoft SQL Server
  - SQL Server 2012 Service Pack 2 (32/64 bit)
  - SQL Server 2012 Express con Advanced Services Service Pack 2
  - SQL Server 2014
  - SQL Server 2014 Express con Advanced Services
- Microsoft SQL Reporting Services es necesario para ver informes de GUARD1 PLUS SE
  - **NOTA**: las conexiones SSL no son compatibles
- Ambiente de Active Directory

Estación de Client

- Uno de estos soporte de Sistemas Operativos compatibles:
  - Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit)
  - Windows 8.1 (64 bit sólo)
  - Windows 10 (64 bit sólo)
  - Windows Server 2012 R2
- Microsoft .NET Framework 4.5 (activado de forma predeterminada en Windows 8.1, Windows 10 y Server 2012 R2)
- Microsoft Office Excel 2010 Service Pack 2 o posterior 32-bit (*para el Modulo de Rounds Tracker*)

- Microsoft Internet Explorer 11 o posterior se recomienda como el explorador predeterminado

Estación de Attendant

- Uno de estos soporte de Sistemas Operativos compatibles:
  - Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit)
  - Windows 8.1 (64 bit sólo)
  - Windows 10 (64 bit sólo)
  - Windows Server 2012 R2
- Microsoft .NET Framework 4.5 (activado de forma predeterminada en Windows 8.1, Windows 10 y Server 2012 R2)

Requisitos de Hardware

- Un Soporte compatible de GUARD1 Descargador:
  - Descargador USB
  - Descargador IP

IMPORTANTE: GUARD1 PLUS 5 ***no es un soporte compatible y no se puede trabajar*** *con Directo, Móvil o Módem Descargador o con terceros descargadores.*

Firewall de Windows

Si el Firewall de Windows está habilitado en el SQL Server, las siguientes reglas de entrada son:

- SQL Server Database Engine: permite TCP Ports 1433-1434*
- SQL Reporting Services: permite TCP Port 80 (HTTP) o 443 (HTTPS)*

  * Estos son los valores de puerto predeterminado; si selecciona puertos personalizados durante la instalación de SQL Server, debería sustituir el número de puerto personalizado.

Información que necesitará

La información siguiente se requiere durante la configuración de GUARD1 PLUS. Usted puede grabar sus opciones aquí para referencia futura.

Tema	**Nombre/Puerto/Incio** (*predeterminado*)	**IP o la Contraseña** (*predeterminado*)
GUARD1 PLUS SE Código de soporte (este número se puede encontrar en la etiqueta del CD)		
SQL Server nombre o dirección IP (incluyendo nombre de instancia si aplica)		
SQL SYSADMIN (SA) de inicio de sesión y contraseña		
Deseado SE GUARD1 PLUS y la contraseña de inicio de sesión de SQL	(*TksGuard1PlusUser*)	
Reporting Services nombre de servidor o la dirección IP (si es diferente de SQL Server)		
Nombre de Report Server Virtual Directory	(*ReportServer*)	
SQL Server números de puerto personalizado (opcional)	(*1433-1434*)	
Reporting Services número de puerto personalizado (opcional)	(*80, 443*)	
Deseado GUARD1 PLUS SE Supervisor nombre de usuario y contraseña		
GUARD1 PLUS SE Servicio puerto personalizado (si aplica)	(*50152*)	
Descagardor IP puerto personalizado (si aplica)	(*50150*)	
Descargador IP Frase de paso personalizada (si aplica)		(*en blanco*)
Descargador IP contraseña personalizada (si aplica)	(*password*)	

Notes

Descripción de Guard1 Plus SE 5 Componentes

GUARD1 PLUS SE 5 Consiste de dos componentes principales:

1. **GUARD1 PLUS SE Server** (G1PServerSetup.exe)
   - Es necesario instalar en el servidor - no se instala en estaciones de trabajo.
   - Consiste de lo siguiente:
     i. *Aplicación de Mantenimiento de Datos* – Le permite crear archivos, y montar SQL bases de datos activas para ver en GUARD1 PLUS, recordatorios de Mantenimiento de Datos y administrar el SQL Server los parámetros de conexión.
     ii. *GUARD1 PLUS Service* – Maneja la comunicación con los componentes de Cliente, la concesión de licencias y el registro de eventos.
       - El inicio de sesión predeterminado cuenta para el *TKS Guard1Plus Service* es **Servicio local**. Es possible que Usted tiene que cambiar el *service login account* para asegurar que el servicio iniciaré y tendré acceso a los recursos de red bajo su política de seguridad.

2. **GUARD1 PLUS SE Clients** (G1PClientSetup.exe)
   - Instalación opcional en el servidor.
   - Requiere Instalación en las estaciones de trabajo.
   - Consiste de lo siguiente:
     i. *Aplicación de Mantenimiento de Datos* – Le permite crear archivos, y montar SQL bases de datos activas para ver en GUARD1 PLUS, recordatorios de *Mantenimiento de Datos y administrar* el SQL Server los parámetros de conexión
     ii. *GUARD1 PLUS Service Client* – Maneja la comunicación con el servidor, la concesión de licencias y el registro de eventos.
     iii. *Botones sin Asignar Aplicación:* Se utiliza para asignar las descripciones y los tipos de nuevos botones.
     iv. Client (*opcional*) – El GUARD1 PLUS, utilizado para Administrar los Botones y Tours, Creación de Informes y Tour de datos.
     v. *Rounds Tracker* (*opcional*) – Una aplicación basada en Excel que se utiliza para ver grandes cantidades de Tour de datos en un formato gráfico.
     vi. *Attendant* – Se requiere en cada estación de trabajo donde un Descargador USB se conecta. Si está utilizando Descargador(s) IP, Attendant 5 sustituye IP Attendant 2.x, y un Attendant 5 típicamente puede instalarlo en su server para manejar el tráfico de Descargador IP.
       - El inicio de sesión predeterminado cuenta para el *TKS Guard1Plus Attendant Service* es **Servicio local**. Es possible que Usted tiene que cambiar el *service login account* para asegurar que el servicio iniciaré y tendré acceso a los recursos de red bajo su política de seguridad.

Descripción General de la Instalación

Para instalar GUARD1 PLUS SE con éxito, es importante que usted realice estas acciones en el orden siguiente. La instalación está dividida en cinco fases bien diferenciadas: la configuración del SQL Server, la configuración de los GUARD1 PLUS SE Server, la configuración de los GUARD1 PLUS SE las estaciones de trabajo, conexión de los Descargadores y la configuración de los botones.

Usted puede actualizar a la versión 5 desde GUARD1 PLUS SE versión 4.30 o 4.40 y desde GUARD1 PLUS versión 2.81. Consulte la sección **Actualización Guard1 Plus Server Edición** GUARD1 PLUS Server Edición en la página 11 para obtener instrucciones detalladas.

1. Configure el SQL Server

1. Verifique si SQL Server está usando Autenticación en Modo Mixto.
2. Verifique si SQL Reporting Services está instalado y de que puede abrir correctamente el Reporting Services Report Manager página principal de su navegador.
3. Crear reglas de entrada para el Firewall de Windows.
4. Activar el protocolo TCP/IP para la instancia de la Base de Datos.

2. Configure el GUARD1 PLUS SE Server

1. Instalar GUARD1 PLUS SE Servidor.
2. Completar el GUARD1 PLUS SE Server Asistente de Configuración, incluyendo Activación de Software.
3. Completar el GUARD1 PLUS SE Asistente de Mantenimiento de Datos.
4. Instalar y Configurar GUARD1 PLUS SE Clients (opcional).
    - Si utiliza Descargador(s) se recomienda instalar el Attendant en el servidor para controlar tráfico de Descargador IP.

3. Configure el GUARD1 PLUS SE estación(s)

1. Instalar GUARD1 PLUS SE Clients.
2. Completar el GUARD1 PLUS SE Clients Asistente de Configuración.

4. Conecte los Descargador(s)

5. Configure los Botones y Tours

Instalar GUARD1 PLUS Server Edición

Configure el SQL Server

Si tiene alguna pregunta acerca de estas actividades SQL Server, consulte la Ayuda en SQL Server.

1. Instalar SQL Server 2012 o SQL Server 2014 seleccionando Autenticación de Modo mixto. GUARD1 PLUS SE no es compatible con la autenticación de Windows de modo único. SQL Server 2012 o SQL Server 2014
    - Registre la contraseña de SA - que la necesitará cuando configure GUARD1 PLUS.
2. SQL Reporting Services es necesario para ver los Informes GUARD1 PLUS. Si lo desea, Reporting Services se puede implementar en un Server distinto en vez del motor de base de datos de SQL Server.
3. Abra los puertos TCP 80 (HTTP) o 443 (HTTPS) para Reporting Services y 1433-1434 para SQL Base de datos a través del Server Configuración de Firewall de Windows. Esto permitirá que el remoto SE GUARD1 PLUS Clients para comunicarse con SQL Server y Reporting Services Server.
4. Verifique que el SQL Server protocolo TCP/IP está activado a través de SQL Server Configuration Manager.

Instalar el GUARD1 PLUS Server Edición

En el Server

NOTA: Si está instalando la versión 5 en el mismo equipo de PC en una versión anterior de GUARD1 PLUS SE y/o Attendant IP, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar la versión 5 . Si no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS 5 proceso de instalación.

Instalar el GUARD1 PLUS SE Server

1. **Usted Debe haber iniciado una sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE Servidor**.
2. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.
3. Abra el **Explorador de Archivos** y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el **G1PServerSetup.exe.**
4. Seleccione un idioma y haga clic en OK (**ACEPTAR).** NOTA**:** el programa de instalación se extraerá el GUARD1 PLUS archivos de instalación en su unidad de disco duro; este proceso puede tardar varios minutos en completarse.
5. Es posible que se le pida que instale el requisito "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en Instalar.
6. Haga clic en **Siguiente** para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Siguiente** para instalar GUARD1 PLUS SE Server.
8. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en **Siguiente** e **instalar.**
9. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS ya está instalado en este equipo, se le solicitará que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS.
    a. Haga clic en **OK (ACEPTAR)** en "el programa de instalación ha detectado una versión antigua de GUARD1 PLUS " un mensaje y, a continuación, haga clic en Finalizar para salir de la GUARD1 PLUS 5 instalador.
    b. Desinstalar la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo PC y comience el GUARD1 PLUS SE Server 5 instalación de nuevo.
10. Después de que la versión 5 está instalado, haga clic en **Finalizar** para iniciar el GUARD1 PLUS Asistente de Configuración.

Configure el GUARD1 PLUS SE Server

1. El Asistente de Configuración se ejecutará automáticamente después de que haga clic en **Finalizar** en el GUARD1 PLUS SE Server ventana de instalación. Si el Asistente de configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la aplicación de la configuración de todos los programas acceso directo oprima el botón derecho y seleccione "Ejecutar como administrador".
2. Revise la primera pantalla del Asistente de configuración, a continuación, haga clic en **Iniciar**.
3. Introduzca su Código de soporte. El Código de soporte puede encontrarse en una etiqueta en el GUARD1 PLUS 5 CD, o bien que haya sido proporcionada por Soporte técnico o de ventas.
4. Haga clic en **Activar ahora**. El Asistente de activación se lanzará.
5. Completar el Asistente de activación para activar las licencias adquiridas.
    - **NOTA:** si usted no completa el Active el Asistente de Software puede continuar con la configuración de GUARD1 PLUS SE Server, pero estará limitado a una (1) licencia por componente hasta que active el software o siete (7) días. Si no activar el software dentro de un plazo de siete (7) días, el período de prueba se vence y no se podrá utilizar GUARD1 PLUS SE hasta que se complete el proceso de activación.
6. Después de completar el Asistente de la Activación, haga clic en **Siguiente** para continuar con el GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.
7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Service. El puerto predeterminado es *50152*. Si selecciona un puerto personalizado, tendrá que introducir cuando configure el GUARD1 PLUS Clients.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. El Asistente de Configuración va a configurar el GUARD1 PLUS SE Server componentes. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en **Salir** para iniciar el GUARD1 PLUS Asistente de Mantenimiento de Datos.

Configure el SQL Server parámetros de conexión y GUARD1 PLUS SE Base de Datos

1. En la pantalla de Configuración del Asistente de Mantenimiento de la Base de Datos, introduzca el nombre o dirección IP del SQL Server que será el host del GUARD1 PLUS SE bases de datos.
    - Si utiliza un Named Instance, incluya el nombre de la instancia tras el nombre o la dirección IP del server, separados por una barra inclinada invertida (e.g. ServerNameInstanceName).
2. Introduzca las credenciales de un SYSADMIN SQL Server Inicio de sesión. Usted puede usar la Autenticación de Windows (usuario registrado actualmente) o la Autenticación de SQL Server (SQL requiere un usuario y contraseña).
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Introduzca un nombre para el GUARD1 PLUS SE base de datos de Configuración (*el valor predeterminado es Guard1PlusConfig).*
5. Introduzca un nombre de Usuario y una Contraseña para el inicio de sesión de SQL que GUARD1 PLUS va a utilizar para conectarse a SQL Server (*el valor predeterminado es TksGuard1PlusUser).* Este Inicio de sesión será creado en el SQL Server si ya no existe. *Registre o anote el Nombre de Usuario y la Contraseña para su uso posterior.*
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Crear su GUARD1 PLUS SE cuenta de Supervisor introduciendo el nombre de usuario y la contraseña. Que va a utilizar esta aplicación específica de cuenta administrativa para iniciar sesión en de GUARD1 PLUS y para crear cuentas de usuario adicionales si es necesario. *Registre o Anote el nombre de Usuario y la Contraseña - usted no podrá iniciar sesión en GUARD1 PLUS sin ellos!*
8. Haga clic en **Siguiente.**
9. Introduzca un nombre para el GUARD1 PLUS SE Maestra base de datos (el valor predeterminado es Guard1Plus).
10. Haga clic en **Siguiente**.
11. Introduzca los parámetros de conexión para SQL Server Reporting Services server:
    a. Nombre o dirección IP del SQL Reporting Services server.
        - Si están utilizando un puerto personalizado para el Reporting Services Dirección URL del servicio web, incluye el número del puerto después del Nombre o la dirección IP del servidor Reporting Services, separado por dos

puntos *(RSServerName:Puerto#*). Esto no es necesario para los puertos predeterminados.

b. Nombre del Report Server Virtual Directory *(*el valor predeterminado es *ReportServer).* Se puede encontrar en la sección de Dirección URL del servicio web del Administrador de configuración de Reporting Services.
   - Si utiliza un SQL Instancia con Nombre, incluya el Nombre de la Instancia después del nombre del Report Server Virtual Directory, separado por un subrayado *(e.g. ServerName_InstanceName).*

c. Nombre de la carpeta para el informe que se va a crear de GUARD1 PLUS SE Report (el valor predeterminado es *G1PSE)*.

d. Si Usted ha configurado Reporting Services para utilizar SSL, seleccione la opción **Utiliza SSL (HTTPS)**.

12. Haga clic en **Siguiente.** Por favor, espere ya que la conexión a Reporting Services server puede tardar varios minutos.
13. Cuando termine el Asistente, haga clic en **Finalizar.**
14. Revise la información en la Aplicación de Mantenimiento de Datos. Cuando termine, cierre la Aplicación de Mantenimiento de Datos.

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients (opcional)

1. **Se debe iniciar la sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE Clients**.
2. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.
3. Abra el **Explorador de Archivos** y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el **G1PClientSetup.exe.**
4. Seleccione un idioma y haga clic en **OK (ACEPTAR).** NOTA: es recomendable que seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó para GUARD1 PLUS SE Server.
5. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en **Instalar**.
6. Haga clic en **Siguiente** para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, haga clic en **Finalizar.**
7. Haga clic en **Siguiente** para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.
8. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en **Siguiente** e **Instalar**.
9. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS ya está instalado en este equipo, se le solicitará que desinstale la versión más antigua de GUARD1 PLUS.
   a. Haga clic en **OK (ACEPTAR)** en la "instalación ha detectado una versión antigua de GUARD1 PLUS " un mensaje y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para salir de GUARD1 PLUS 5 Instalador.
   b. Desinstalar la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo y comenzar el GUARD1 PLUS SE Clients 5 instalación de nuevo.
10. Después de que la versión 5 está instalada, haga clic en **Finalizar** para iniciar GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients

1. El Asistente de Configuración se lanzara automáticamente después de que haga clic en **Finalizar** en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del Instalador. Si el Asistente de Configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación de Configuración de todos los programas acceso directo en oprimir el botón derecho del mouse y seleccionar "Ejecutar como administrador".
2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en **Iniciar.**
3. Verifique su Código de soporte. Si aún no ha completado el Asistente de Activación, haga clic en **Activar ahora** (vea la página 7, **Configure el GUARD1 PLUS SE Server**, Paso 5).
4. Después de completar el Asistente de Activación, haga clic en **Siguiente** para continuar con el GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.

5. Si el **¿Qué te gustaría hacer?** Se muestra la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema en el que cualquier GUARD1 PLUS 5 Clients componentes fue previamente instalado), seleccione **Crear configuración** y, a continuación, haga clic en **Siguiente.**
6. Seleccione los componentes de Client que desea instalar en este equipo PC:
    a. **Client**: Instala Aplicación de GUARD1 PLUS Client.
    b. **Rounds Tracker**: Instala Aplicación de Rounds Tracker (requiere Microsoft Excel 2010 o posterior 32 bit).
    c. **Attendant**: Instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar un Descargador USB a este equipo PC o si desea usar este PC como su Descargador IP Host.
7. Haga clic en **Siguiente.**
8. (si no selecciono el Attendant en el paso 6, vaya al paso 11) Si usted no tiene un Descargador IP, o si usted va a utilizar otro equipo de PC como su Descargador IP Attendant de estación, vaya al paso 9. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizar este equipo de PC como IP Attendant estación :
    a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es *50150*). Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto.
    b. Seleccione un Descargador IP Frase de paso *(el valor predeterminado de fábrica frase de paso está en blanco)*. Si usted especifica una frase de paso personalizada, tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para poder utilizar la misma frase de paso.
9. Haga clic en **Siguiente.**
10. Si **no** va a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de casilla **Esperar un Descargador USB**. Si usted **va** a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, deje la casilla seleccionada.
11. Haga clic en **Siguiente.**
12. El Asistente de Configuración va a configurar GUARD1 PLUS SE Client componentes seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en **Salir** para finalizar la instalación.

En la Estación(s)

NOTA: Si está instalando una versión 5 en el mismo equipo de PC en una versión anterior de GUARD1 PLUS SE y/o IP Attendant, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar la versión 5. Si no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS SE 5 proceso de instalación.

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients

1. **Se debe iniciar la sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE Clients**.
2. Inserte el GUARD1 PLUS S SE CD en la unidad de CD-ROM.
3. Abra el **Explorador de** Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el **G1PClientSetup.exe.**
4. Seleccione un idioma y haga clic en **Ok (ACEPTAR). NOTA:** es recomendable que seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó para GUARD1 PLUS SE Server.
5. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en **Instalar.**
6. Haga clic en **Siguiente** para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, haga clic en **Finalizar.**
7. Haga clic en **Siguiente** para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.
8. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en **Siguiente** e **Instalar.**
9. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS ya está instalado en este equipo, se le solicitará que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS.

a. Haga clic en **OK (ACEPTAR)** en el "Programa de instalación ha detectado una versión antigua de GUARD1 PLUS" un mensaje y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para salir de GUARD1 PLUS SE 5 Instalador.
b. Desinstalar la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo de PC y comience GUARD1 PLUS SE Clients 5 instalación de nuevo.

10. Después de que la versión 5 está instalado, haga clic en **Finalizar** para iniciar la GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients

1. El Asistente de Configuración se lanzara automáticamente después de que haga clic en **Finalizar** en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del Instalador. Si el Asistente de Configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación Configuración de todos los programas acceso directo y oprima con el botón derecho del mouse y seleccione "Ejecutar como administrador".
2. Revise la primera pantalla de Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en **Iniciar.**
3. Si el **¿Qué te gustaría hacer?** Aparece en la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema donde cualquier GUARD1 PLUS 5 Client componente se ha instalado previamente), seleccione **Crear Configuración** y, a continuación, haga clic en **Siguiente.**
4. Seleccione los componentes de Client que desea instalar en el equipo de PC:
   i. **Client**: Instala Aplicación de GUARD1 PLUS Client.
   ii. **Rounds Tracker**: Instala Aplicación de Rounds Tracker (requiere Microsoft Excel 2010 o posterior 32 bit).
   iii. **Attendant**: Instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar un Descargador USB a este equipo PC o si se desea usar este PC como su Descargador IP Host.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Introduzca el nombre o la dirección IP de GUARD1 PLUS SE Server (el equipo de PC donde GUARD1 PLUS Service está instalado).
7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Service. El puerto predeterminado es *50152*. Si ha seleccionado un puerto personalizado durante el GUARD1 PLUS SE Server Configuración, seleccione **Utilizar un número de puerto personalizado** e introduzca el mismo puerto que especifico en el server.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. (Si no selecciono un Attendant en el paso 4, vaya al paso 12) Si usted no dispone de un Descargador IP, o va a utilizar otro equipo de PC como su Descargador IP Attendant de estación, vaya al paso 10. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizarlo en este equipo de PC como IP Attendant de estación :
   a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es *50150).* Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto.
   b. Seleccione un Descargador IP frase de paso (el valor predeterminado de fábrica frase de paso está en blanco). Si usted especifica una frase de paso personalizada, tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para poder utilizar la misma frase de paso.
10. Haga clic en **Siguiente**.
11. Si **no** va a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de casilla **anticipar un Descargador USB**. Si usted **va** a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, deje la casilla seleccionada.
12. Haga clic en **Siguiente**.
13. El Asistente de Configuración va a configurar GUARD1 PLUS SE Client componentes seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en **Salir** para finalizar la instalación. Vaya a la sesión de **Conectando su Descargador** en la página 18.

Actualizando GUARD1 PLUS Server Edición

IMPORTANTE: Para garantizar que los datos de tour no se pierdan, debe descargar todos los PIPEs justo antes de comenzar la actualización, y dar instrucción a los usuarios a no descargar los PIPEs una vez más hasta que se complete la actualización, GUARD1 PLUS SE 5 es funcional y todos Descargadores IP están configurados para comunicarse con el nuevo Attendant.

Se puede realizar la actualización de GUARD1 PLUS SE las versiones 4.40 and 4.30 y de GUARD1 PLUS 2.81.

Actualizando desde GUARD1 PLUS 2.81

Si está instalando GUARD1 PLUS SE 5 Server en un equipo de PC distinto que el GUARD1 PLUS 2.81 está instalado en:

1. Crear una Copia de Seguridad de GUARD1 PLUS 2.81 base de datos utilizando el GUARD1 PLUS 2.81 Asistente de Mantenimiento de Datos.
2. Instalar y Configurar GUARD1 PLUS SE 5 como describe en la sesión **Instalar GUARD1 PLUS Server Edición** que empieza en la página 6.
3. Después de terminar la instalación de GUARD1 PLUS SE 5, Ejecute 5 la **Aplicación de Mantenimiento de Datos** desde el acceso directo en el menú Todos los Programas.
4. Inicio de sesión con su GUARD1 PLUS SE credenciales de Supervisor.
5. Haga clic en **Restablecer .G1P Archivo.**
6. Haga clic en el botón Examinar (**…**) para seleccionar GUARD1 PLUS 2.81 Archivo de copia de seguridad que creó en el paso 1.
7. Haga clic en **OK (ACEPTAR)**. La conversión/restauración proceso se iniciará y puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad que es GUARD1 PLUS 2.81 base de datos.
8. Cuando la conversión/ restauración proceso esté completada, haga clic en salir de la Aplicación de Mantenimiento de Datos.
9. Vaya a la sesión de **Conectando su Descargador** en la Pagina 18.

Si está instalando GUARD1 PLUS SE Server en el **mismo** equipo de PC que GUARD1 PLUS 2.81 está instalado en (Poco frecuente):

1. Instale y configure GUARD1 PLUS SE 5 como se describió en la sesión **Instalar GUARD1 PLUS Server Edición** empezando en la Pagina 6.
   - El GUARD1 PLUS SE 5 Asistente de Mantenimiento de Datos detectará automáticamente y actualizara GUARD1 PLUS 2.81 base de datos como parte del proceso de configuración.

Actualizando desde GUARD1 PLUS SE 4.40 or 4.30

Configure el SQL Server

Si está actualizando desde GUARD1 PLUS SE 4.40 o 4.30 y utilizando el mismo SQL Server se necesitará lo siguiente:

1. El nombre y la contraseña para una cuenta de SQL SYSADMIN (e.g. SA).
2. El nombre y la contraseña de GUARD1 PLUS SQL Inicio de sesión (*típicamente guardia*).
3. El nombre de SQL Server o la dirección IP e instance name (si aplica).
4. El nombre de Reporting Services server o la dirección IP (si es diferente al SQL Server) y el nombre de Directorio virtual y un puerto personalizado (si aplica).
5. Crear una Copia de Seguridad de su GUARD1 PLUS SE Aplicación y de Configuración base de datos.

Si usted está moviendo el GUARD1 PLUS SE 4.40 o 4.30 bases de datos a una nueva versión de SQL Server, necesitará lo siguiente:

1. El nombre y la contraseña para una cuenta de SQL SYSADMIN (e.g. SA).
2. El nombre y la contraseña de GUARD1 PLUS SQL Inicio de sesión usada en el anterior de SQL Server (*típicamente guardia*).
3. El Nuevo nombre de SQL Server o la dirección IP e instance name (si aplica).
4. El nombre de Reporting Services server o la dirección IP (si es diferente al SQL server) y el nombre de Directorio virtual y un puerto personalizado (si aplica).
5. Archivos de copia de seguridad de GUARD1 PLUS SE 4.x Aplicación y bases de datos de configuración del anterior SQL Server.
    a. Restablezca estas copias bases de datos al nuevo server, utilizando los mismos nombre de bases de datos.
    b. Elimine el viejo GUARD1 PLUS SQL Inicio de sesión de cada base de datos (típicamente guardia).
6. Crear un nuevo SQL Inicio de sesión de GUARD1 PLUS para utilizar y tener acceso a la base de datos.
    a. El nombre del usuario sugerido es *TksGuard1PlusUser*.
    b. Base de Datos predeterminada es **maestra.**
    c. **Exigir la aplicación de la directiva de contraseñas** debe estar desactivada.
    d. Asigne **bulkadmin** y **dbcreator** como miembro de Inicio de sesión además de las funciones públicas predeterminadas.
    e. Registre el nombre de inicio de sesión y contraseña para referencia futura.
7. Añadir el nuevo SQL inicio de sesión para los dos GUARD1 PLUS bases de datos.
    a. Oprima **dbo** para el **esquema predeterminado**.
    b. Asigne el **db_owner** miembro de la función.

Actualizar el GUARD1 PLUS Server Edición

En el Server

NOTA: Si está instalando la versión 5 en el mismo equipo de PC en una versión anterior de GUARD1 PLUS SE y/o IP Attendant, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar la versión 5. Si no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS SE 5 proceso de instalación.

Instalar el GUARD1 PLUS SE Server

1. Cierre todas las aplicaciones de GUARD1 PLUS SE incluyendo:
    a. Client SE
    b. Attendant SE
    c. Rounds Tracker SE
    d. IP Attendant service
2. Desconectar todos los Descargadores USB del equipo de PC.
3. Utilizando Anadir/Eliminar Programas o Programas y Características, desinstale todos GUARD1 PLUS SE componentes e IP Attendant.
4. Reiniciar el equipo.
5. **Inicie la sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE Server.**
6. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.
7. Abra el **Explorador de Archivos** y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el **G1PServerSetup.exe.**
8. Seleccione un lenguaje y haga clic en **OK (ACEPTAR)**. NOTA: El instalador va a extraer el GUARD1 PLUS archivos de instalación en la unidad de disco duro; este proceso puede tardar varios minutos en completarse.
9. Es posible que se le pida que instale el requisito "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en **Instalar.**
10. Haga clic en **Siguiente** para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, haga clic en **Finalizar.**

11. Haga clic en **Siguiente** para instalar GUARD1 PLUS SE Server.
12. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en **Siguiente** e **Instalar.**
13. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS SE que ya está instalado en este equipo de PC, se le solicitará que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS. Si es así, haga clic en **OK (ACEPTAR)** en el "Programa de instalación ha detectado una versión antigua de Guard1 Plus" un mensaje y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para salir de GUARD1 PLUS SE 5 Instalador. Desinstale la versión anterior a través del Panel de Control, reinicie el equipo de PC y comience el GUARD1 PLUS SE Server 5 instalación de nuevo.
14. Después que la versión 5 este instalado, haga clic en Finalizar para Iniciar el GUARD1 PLUS Asistente de configuración.

Configure el GUARD1 PLUS SE Server

1. El Asistente de Configuración se lanzará automáticamente después de que haga clic en **Finalizar** en el GUARD1 PLUS SE Server pantalla de Instalación. Si el Asistente de Configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la aplicación de Configuración de todos los programas acceso directo y oprima con el botón derecho del mouse seleccionando "Ejecutar como Administrador".
2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en **Iniciar.**
3. Introduzca su Código de soporte. El código de soporte puede encontrarse en una etiqueta en el GUARD1 PLUS 5 CD, o pueda que haya sido proporcionada por Soporte técnico o de ventas.
4. Haga clic en **Activar ahora**. El Asistente de activación se lanzará.
5. Completar el Asistente de Activación para activar las licencias que usted ha comprado.
   - **NOTA:** si usted no completa el Activa el Asistente de Software puede continuar con la configuración de GUARD1 PLUS SE Server, pero estará limitado a una (1) licencia por componente hasta que active el software o siete (7) días. Si no activa el software dentro de un plazo de siete (7) días, el período de prueba se vence y no se podrá utilizar GUARD1 PLUS SE hasta que se complete el proceso de activación.
6. Después de completar el Asistente de Activación, haga clic en Siguiente para continuar el GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.
7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Service. El puerto predeterminado es 50152. Si selecciona un puerto personalizado, tendrá que introducirlo cuando configure el GUARD1 PLUS Clients.
8. Haga clic en **Siguiente.**
9. El Asistente de Configuración va a configurar el GUARD1 PLUS SE Server componentes. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en **Salir** para iniciar el GUARD1 PLUS Asistente de Mantenimiento de Datos.

Configure el SQL Server los parámetros de conexión y GUARD1 PLUS SE bases de datos

1. En la pantalla Mantenimiento de la Base de Datos de Configuración, introduzca el nombre o la dirección IP del SQL Server que hosts el GUARD1 PLUS SE bases de datos.
   a. Si usted utiliza un Named Instance, incluya el nombre de la instancia tras el nombre o la dirección IP del server, separados por una barra inclinada invertida (e.g. ServerNameInstanceName).
2. Introduzca las credenciales para un SYSADMIN de SQL Server inicio de sesión. Puede usar la autenticación de Windows (usuario registrado actualmente) o la autenticación de SQL Server (SQL requiere un usuario y contraseña).
3. Haga clic en **Siguiente.**
4. Introduzca el nombre de la GUARD1 PLUS SE base de datos de configuración (el valor predeterminado es Guardia1PlusConfig).
5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión de SQL que GUARD1 PLUS se utiliza para conectarse a SQL Server (el valor predeterminado es *TksGuard1PlusUser).*

   a. Si está utilizando el mismo SQL Server como la versión anterior de GUARD1 PLUS, introduzca los GUARD1 PLUS Inicio de sesión de SQL (típicamente guardia) y la contraseña.
   b. Si utiliza una distinta de SQL Server, escriba el nuevo GUARD1 PLUS Inicio de sesión de SQL que creó en la sección anterior, puede configurar SQL Server.
6. Haga clic en **Siguiente.**
7. Si está actualizando una versión anterior GUARD1 PLUS SE Aplicación de Base de Datos de Configuración, se le pedirá que actualice la base de datos. Haga clic en Siguiente.
8. Crear el GUARD1 PLUS SE cuenta de Supervisor introduciendo el nombre de usuario y la contraseña. Que va a utilizar esta aplicación específica de cuenta administrativa para iniciar sesión en de GUARD1 PLUS y para crear cuentas de usuario adicionales si es necesario. **Anote el nombre de usuario y la contraseña, no podrá iniciar sesión en GUARD1 PLUS sin ellos!**
9. Haga clic en Siguiente. La base de datos de configuración se creará o se actualizan según sea necesario.
10. Si está actualizando una versión anterior de GUARD1 PLUS SE Aplicación de Base de Datos, se le pedirá que actualice la base de datos. Si no se le pregunta, vaya al paso 11.
    a. Haga clic en Finalizar para iniciar la aplicación de mantenimiento de datos.
    b. Introduzca la GUARD1 PLUS Supervisor credenciales y haga clic en Iniciar sesión.
    c. En la pantalla de Mantenimiento de los Datos, haga clic en el botón Actualizar.
    d. Cuando la actualización se haya completado, se le notificará que GUARD1 PLUS Server no tiene conexión con el Servidor de informes. Salga de la Aplicación de Mantenimiento de Datos, y, a continuación, vuelva a ejecutar desde el acceso directo en el menú Todos los programas.
    e. Después de lanzar la Aplicación de Mantenimiento de Datos, inicie sesión con las credenciales Supervisor de GUARD1 PLUS, entonces continúe con el paso 13.
11. Introduzca un nombre para el GUARD1 PLUS SE Maestra Base de Datos (el valor predeterminado es *Guardia1Plus*).
12. Haga clic en Siguiente.
13. Introduzca los parámetros de conexión para SQL Server Reporting Services:
    a. Nombre o dirección IP del SQL Reporting Services server.
       - Si están utilizando un puerto personalizado para el Reporting Services Dirección URL del servicio web, incluye el número del puerto después del Nombre o la dirección IP del servidor Reporting Services, separado por dos puntos *(RSServerName:Puerto#*). Esto no es necesario para los puertos predeterminados.
    b. Nombre del Report Server Directorio virtual *(*el valor predeterminado es *ReportServer).* Se puede encontrar en la sección de Dirección URL del servicio web del Administrador de configuración de Reporting Services.
       - Si utiliza un SQL Instancia con Nombre, incluya el Nombre de la Instancia después del nombre del Report Server Virtual Directory, separado por un subrayado *(e.g. ServerName_InstanceName).*
    c. Nombre de la carpeta para el informe que se va a crear de GUARD1 PLUS SE Report (el valor predeterminado es *G1PSE)*.
    d. Si Usted ha configurado Reporting Services para utilizar SSL, seleccione la opción **Utiliza SSL (HTTPS)**.
14. Haga clic en Siguiente. Por favor, espere ya que la conexión de Reporting Services server puede tardar varios minutos.
15. Cuando termine el Asistente, haga clic en **Finalizar.**
16. Revise la información en la Aplicación de Mantenimiento de Datos. Cuando termine, cierre la Aplicación de Mantenimiento de Datos.

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients (opcional)

1. **Usted debe iniciar la sesión como Administrador Local para instalar GUARD1 PLUS SE Clients**.
2. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.
3. Abra el **Explorador de Archivos** y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el archivo de **G1PClientSetup.exe**.

4. Seleccione un idioma y haga clic en **OK** (**ACEPTAR)**. NOTA: es recomendable que seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó en el GUARD1 PLUS SE Server.
5. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o "Microsoft .NET Framework 4.5". Si es así, haga clic en **Instalar.**
6. Haga clic en **Siguiente** para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, haga clic en **Finalizar.**
7. Haga clic en **Siguiente** para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.
8. Seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en **Siguiente e Instalar.**
9. Después de que la versión 5 está instalada, haga clic en **Finalizar** para iniciar GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients

1. El Asistente de Configuración se lanzara automáticamente después de que haga clic en **Finalizar** en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del Instalador. Si el Asistente de Configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación de Configuración de todos los programas acceso directo y oprime en el botón derecho y seleccione "Ejecutar como Administrador".
2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en **Iniciar.**
3. Verifique su Código de soporte. Si aún no ha completado el Asistente de Activación, haga clic en **Activar** ahora (en la Pagina 13, **Configure el GUARD1 PLUS SE Server**, Paso 5).
4. Después de completar el Asistente de Activación, haga clic en **Siguiente** para continuar el GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.
5. Si el **¿Qué te gustaría hacer?** Se muestra la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema en que cualquier GUARD1 PLUS SE 5 Clients componentes fue previamente instalado), seleccione **Crear Configuración** y, a continuación, haga clic en **Siguiente.**
6. Seleccione los Client componentes que desea instalar en el equipo de PC:
   - **Client:** instala Aplicación de GUARD1 PLUS Client, que se utiliza para Administrar los Botones, Organizar Tours, Tour para ver los datos y Ejecutando Informes.
   - **Rounds Tracker:** instala Aplicación Rounds Tracker (requiere Microsoft Excel 2010 o posterior 32 bit).
   - **Attendant:** instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar un Descargador USB a este equipo de PC o si se desea usar este PC como su Descargador IP Host.
7. Haga clic en **Siguente**.
8. *(Si no se ha seleccionado un Attendant en el Paso 6, vaya al paso 11*) Si usted no tiene un Descargador IP, o si va a utilizar otro PC como su Descargador IP Attendant de estación, vaya al paso 9. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizar este equipo de PC de IP Attendant estación:
   a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es 50150). Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto.
   b. Seleccione un Descargador IP Frase de paso (el valor predeterminado de fábrica Frase de paso está en blanco). Si se especifica una frase de paso personalizada, tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar la misma contraseña.
9. Haga clic en **Siguiente.**
10. Si usted **no va** a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de esperar un Descargador USB casilla. Si usted **va a** conectar un Descargador USB este equipo de PC, deje la casilla seleccionada.
11. Haga clic en **Siguiente.**
12. El Asistente de Configuración va a configurar el GUARD1 PLUS SE Clients componentes seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en **Salir** para finalizar la instalación.

En las Estaciones

NOTA: Si está instalando una versión 5 en el mismo equipo de PC como en una versión anterior de GUARD1 PLUS SE y/o IP Attendant, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar una versión 5. Si no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS SE 5 proceso de instalación.

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients

1. Cierre todos los GUARD1 PLUS SE aplicaciones incluyendo:
    a. Client SE
    b. Attendant SE
    c. Rounds Tracker SE
    d. IP Attendant service
2. Desconecte todos los Descargadores USB del equipo de PC.
3. Utilizando Añadir/Quitar desde Programas y Características, desinstale todos los GUARD1 PLUS SE componentes y IP Attendant.
4. Reiniciar el equipo de PC.
5. **Inicie la sesión como Administrador Local para instalar GUARD1 PLUS SE Clients**.
6. Inserte GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.
7. Abra el **Explorador de Archivos** y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el **G1PServerSetup.exe.**
8. Seleccione un idioma y haga clic en **Ok** (**ACEPTAR)**. NOTA: es recomendable que seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó en GUARD1 PLUS SE Server.
9. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en **Instalar.**
10. Haga clic en **Siguiente** para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, haga clic en **Finalizar.**
11. Haga clic en **Siguiente** para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.
12. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en **Siguiente** e **Instalar.**
13. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS que ya está instalado en este equipo, se le solicitará que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS. Si es así, haga clic en **OK (Aceptar)** en el "Programa de instalación ha detectado una versión antigua de Guard1 Plus" un mensaje y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para salir de GUARD1 PLUS SE 5 Instalador. Desinstale la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo y comience el GUARD1 PLUS SE Clients 5 instalación de nuevo.
14. Después de la versión 5 está instalado, haga clic en **Finalizar** para iniciar GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients

1. El Asistente de Configuración se ejecutará automáticamente después de que haga clic en **Finalizar** en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del instalador. Si el Asistente de Configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación de Configuración de todos los programas acceso directo y oprima con el botón derecho y seleccione "Ejecutar como Administrador".
2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en **Iniciar.**
3. Si el **¿Qué te gustaría hacer?** Aparece en la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema donde cualquier GUARD1 PLUS SE 5 Client componente se ha instalado previamente), seleccione **Crear configuración** y, a continuación, haga clic en **Siguiente.**
4. Seleccione el Client componentes que desea instalar en el equipo de PC:
    a. **Client:** instala GUARD1 PLUS Client aplicación, que se utiliza para Administrar los Botones, Organizar Tours, Tour de datos y ejecutando Informes.
    b. **Rounds Tracker:** instala Rounds Tracker application (requiere Microsoft Excel 2010 o posterior 32-bit).

   c. **Attendant:** instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar un Descargador USB al equipo de PC o si se desea usar este PC como su Descargador IP Host.

5. Haga clic en **Siguiente.**
6. Introduzca el nombre o la dirección IP de GUARD1 PLUS SE Server (el PC donde el GUARD1 PLUS Service está instalado).
7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Servicio. El puerto predeterminado es 50152. Si ha seleccionado un puerto personalizado durante el GUARD1 PLUS SE configuración del Server, seleccione **Utilize un número de puerto personalizado** e introduzca el mismo puerto especificado en el server.
8. Haga clic en **Siguiente.**
9. *(Si no seleccionaste un Attendant en el paso 4, vaya al paso 12)* Si usted no tiene un Descargador IP, o va a utilizar otro equipo de PC como su Descargador IP Attendant de estación, vaya al paso 10. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizar este equipo de PC como el IP Attedant de estación:
   a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es 50150). Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada una de los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto.
   b. Seleccione un Descargador IP Frase de Paso (el valor predeterminado de fábrica frase de paso está en blanco). Si se especifica una frase de paso personalizada, tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar la misma contraseña.
10. Haga clic en **Siguente.**
11. Si no conecta un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de esperar un Descargador USB casilla. Si se conecta un Descargador USB a este equipo de PC, deje la casilla seleccionada.
12. Haga clic en **Siguiente.**
13. El Asistente de Configuración va a configurar GUARD1 PLUS SE Clients componentes seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en **Salir** para finalizar la instalación.

Conectando su Descargador

Conecte un Descargador USB

El Descargador USB debería estar conectado **DESPUES** de instalar el Attendant componente de GUARD1 PLUS SE Clients.

1. Coloque el Descargador cerca del equipo de PC.
2. Conecte el cable USB desde Descargador hacia el puerto USB del equipo de PC.
3. El Descargador debe aparecer ahora en la ficha Sistema de GUARD1 PLUS. Si no es así, haga clic en la carpeta **Guard1 Plus** en ficha Sistema, a continuación, oprima **F5** en el teclado para actualizar la pantalla.

Conecte un Descargador IP

1. Conecte el cable Ethernet al Descargador IP, luego a su LAN/WAN/Internet puerto.
2. Si es aplicable, conecte la base de electricidad al Descargador IP.
3. El Descargador IP puede tardar hasta dos minutos en adquirir su propia dirección IP. Espere a que el LED de la red sea verde sólido. Si la red no está encendida, consulte la sección solución de problemas de *IP Attendant y Descargador IP Manual de Administración.*
4. En un equipo de PC conectado a la misma red que el Descargador IP abra una pantalla del Explorador Web.
5. Si DHCP está activado, Introduzca la Dirección IP de la red en la barra de direcciones del navegador. El nombre de la red comienza con "tks" y se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior del Descargador IP. Por ejemplo: **http://tks002223390034**
6. Si DHCP no está activado, introduzca **http://192.168.104.104** en la barra de direcciones del navegador. **(Nota:** Debe modificar esta dirección predeterminada de fábrica de puesta en marcha para evitar Direcciones IP duplicadas en la red.)
7. Desde Descargador IP de la página de inicio, haga clic en **Administrar Descargador.**
8. Introduzca una contraseña (la contraseña predeterminada es ***password***) y haga clic en **Iniciar sesión.**
9. Introduzca el **Contacto, Localización y la Zona Horaria.**
10. Para el **Nombre de Server Host**, escriba el nombre del **equipo PC** o **Dirección IP** del equipo PC que ejecutara el GUARD1 PLUS SE Attedant Service.
    - Si usted ha introducido un puerto personalizado y/o de una Frase de paso durante GUARD1 PLUS SE Attendant configuración, modifique el **Server IP Puerto** y/o de una **Frase de paso** del Descargador IP para coincidir.
11. Si DHCP está activado, **no cambie** la dirección IP, subnet mask, gateway predeterminado y DNS server dirección, a menos que desee asignar una static dirección IP.
12. Si DHCP no está activado, introduzca el Descargador IP de la **nueva dirección, subnet mask, gateway predeterminado y DNS server dirección**.
13. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración del Descargador IP, a continuación, haga clic en **OK (ACEPTAR).**
14. El Descargador IP va a intentar comunicarse con el GUARD1 PLUS Attendant. Tras el éxito de la comunicación, el Descargador IP del sistema y de red LED se pondrá de color verde. Ahora puede descargar el PIPE.
4. El Descargador debe aparecer ahora en la ficha Sistema de GUARD1 PLUS. Si no es así, haga clic en la carpeta de **Guard1 Plus** en ficha Sistema, a continuación, oprima **F5** en el teclado para actualizar la pantalla.

Botones Adición

Borrar el PIPE

Antes de añadir los nuevos Botones, el PIPE debe ser borrado.

1. Coloque el PIPE en el Descargador.
2. El PIPE debe descargar automáticamente.
3. Si hay nuevos botones, una notificación de Configurar Botones Sin Asignar Aplicación aparecerá en la Bandeja del Sistema.
4. En GUARD1 PLUS, abra la ficha Botones y haga clic en el botón derecho del mouse de la carpeta Sin Asignar Botones y, a continuación, seleccione Ver Todos sin asignar botones.
5. En el panel derecho de la ventana, seleccione cualquier botón, oprima **CTRL+A** en el teclado y, a continuación, oprima la tecla **Supr** en el teclado. Haga clic en **Sí** para eliminar los botones.
6. Vaya a la siguiente sección para añadir nuevos botones.

Añadir Botones

Guardia, Localización y Botones Incidente se añaden todos de la misma manera.

1. Lea cada botón con el PIPE. Mantenga el orden de la misma manera en que las lea.
2. Registre cuidadosamente la descripción de cada uno de los botones que se lea, en el orden correcto.
3. Coloque el PIPE en el Descargador. Deberá descargar automáticamente.
4. Abra la Aplicación Configurar Botones Sin Asignar, haga doble clic en el icono de la bandeja, o desde la Ficha Botones de GUARD1 PLUS, haciendo clic en el botón derecho del mouse en los botones Sin Asignar carpeta y seleccionando **Configure Botones Sin Asignar.**
5. Seleccione la descarga que contiene los botones que desee asignar.
6. En el panel derecho de la ventana, los botones se muestran en el orden en que se leen. Para cada botón, especifique una descripción y el tipo de botón (Guardia, Localización o Incidente).
7. Cuando haya terminado, haga clic en **Guardar.**
8. Vaya a la siguiente sección para añadir su Localización botones a un tour.

Crear un Tour

Debe añadir la Localización botones a un tour para ver los datos en los Informes.

1. Abra la ficha Instalaciones.
2. Haga doble clic en **Clients** para añadir un nuevo Cliente. Este Cliente es su seguridad.
3. Introduzca la información del Cliente y haga clic en **Siguiente.**
4. Seleccione **vaya a la pantalla de finalización**, haga clic en **Siguiente** y luego en **Finalizar.**
5. Localice el Cliente que acaba de crear en la ficha Instalaciones.
6. Haga clic en el botón derecho en este Cliente y haga clic en **Añadir Localización**.
7. Seleccione todos los Localización botones que debe añadirse a este Cliente y haga clic en **Siguiente.**
8. Click **Finish**.