Guide de démarrage rapide IP Downloader

IMPORTANT: Ces instructions se réfèrent uniquement à
- **Guard1 Plus version 5.0 et plus récente**
- **Guard1 Plus Edition Serveur 5.0 et plus récente**

Si vous utilisez des versions Guard1 Plus 2.x ou Guard1 Plus Serveur 4.x veuillez consulter le *Manuel d'administration pour IP Attendant et Téléchargeur*.

Pour l'installation du Téléchargeur IP :

1. Branchez le câble Ethernet du Téléchargeur IP sur le port LAN/WAN/Internet.
2. Branchez l'appareil Téléchargeur IP sur l'alimentation électrique.
3. Le Téléchargeur IP peut avoir besoin jusqu'à 2 minutes pour acquérir son adresse IP. Attendez que le témoin (DEL) vert du réseau reste allumé. Si celui-ci ne s'allume pas, reportez-vous à la section sur le dépannage du *Manuel d'administration IP Attendant et Téléchargeur*
4. À partir d'un ordinateur branché au réseau, ouvrez une fenêtre du navigateur.
5. Si le protocole DHCP est activé, entrez le nom de réseau du Téléchargeur IP dans la barre d'adresse du navigateur. Le nom de réseau commence par « tks » et se trouve sur l'étiquette en-dessous du boîtier du Téléchargeur IP. Par exemple : **http://tks002223390034**.
6. Si le protocole DHCP n'est pas activé, entrez **http://192.168.104.104** dans la barre d'adresse du navigateur. (Nota : Il est recommandé de changer l'adresse par défaut (assignée par l'usine) afin d'éviter toute possibilité de créer un doublon d'adresse IP dans le réseau.)
7. À la page d'accueil du Téléchargeur IP, cliquez sur **Manage Downloader**.
8. Entrez le mot de passe (qui est par défaut « **password** ») et cliquez sur **Log in**.
9. Entrez les renseignements demandés sous les rubriques **Contact, Location** (emplacement) et **Time Zone** (fuseau horaire).
10. Pour **Server Host Name** entrez le **nom de l'ordinateur** ou l'**adresse IP** de l'ordinateur qui exécute le service TKS Guard1 Plus Attendant.
    - Si vous avez assigné un numéro de port et/ou une phrase de passe personnalisé(e) pendant la configuration du Guard1 Plus Attendant, veuillez adapter en même façon le **Server IP Port** et/ou la **Passphrase** dans les paramètres du Téléchargeur IP.
11. Si le protocole DHCP est activé, ne **pas modifier** l'adresse IP, le masque de sous-réseau (subnet mask), la passerelle par défaut (default gateway) et l'adresse du serveur DNS, à moins de vouloir assigner une adresse IP statique.
12. Si le protocole DHCP n'est pas activé, entrez la nouvelle **adresse IP**, **le masque de sous-réseau (subnet mask)**, la **passerelle par défaut (default gateway)** et l'**adresse du serveur DNS** du Téléchargeur IP.
13. Cliquez sur **Apply** pour sauvegarder la configuration du Téléchargeur IP.
14. Le Téléchargeur IP va tenter de communiquer avec TKS Guard1 Plus Attendant Service. Si la communication s'établit, les témoins (DEL) « System » et « Network » passent au vert. À ce moment, les données du lecteur PIPE peuvent se télécharger.

Téléchargement des données du lecteur PIPE dans le Téléchargeur IP raccordé au réseau :

1. Assurez-vous que les témoins (DEL) « System » et « Network » sont de couleur verte.
2. Placez le lecteur PIPE sur son socle.
3. Si le lecteur PIPE bipe et/ou le témoin (DEL) Download passe au vert, les données ont été téléchargées.
4. Le lecteur PIPE est vide et vous pouvez alors le tirer du Téléchargeur IP.
5. Pendant que l'appareil transmet les données au Guard1 Plus (SE) Attendant, le témoin (DEL) « System » devient ambre.
6. Lorsque la transmission des données au Guard1 Plus (SE) Attendant est terminée, le témoin (DEL) « System » devient vert.

ED-99-0046-000